

LED Nightlight User Guide

Please read all instructions and warnings before use. These instructions are for your safety and to ensure you obtain the best performance from this product. Save these instructions for future reference.

Product Specifications:

- Input Voltage: 5V
- Power Input: USB Cable (included)
- Output Power: 4W

How to Use

- Remove the transparent protective film from the acrylic plate.
- Plug in USB cable to power supply/computer
- Press the power button to turn on and off.

Cleaning Instructions

- Wipe acrylic with a clean soft cloth. Do not use abrasive cleaners as will damage surface.

Safety Instructions

- The operation voltage of the product is use 5V. Use power supply with appropriate output voltage or the product maybe damaged.
- This product is for indoor use only. The USB connectors are not waterproof and can not be used outdoors.
- Remove the protective film from box
- Do not disassemble the product.
- Do not peel off the neon tubes from their back board.
- Keep the product away from fire or heat sources, or it may be damaged.
- If the external flexible cable of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
- Always switch the lamp off overnight or if left unattended.

Disposal

The symbol with the crossed-out dustbin means that electrical and electronic equipment must not be disposed of together with household waste. Consumers are legally obliged to dispose of electrical and electronic equipment at the end of its life separately from unsorted municipal waste. This ensures that recycling is carried out in an environmentally friendly and resource-saving manner. Batteries and accumulators that are not firmly enclosed in the electrical or electronic equipment and can be removed without being destroyed must be separated from the equipment before it is handed in at a collection point and sent to a designated disposal point. The same applies to lamps that can be removed from the appliance without being destroyed.

Owners of electrical and electronic equipment from private households can hand it in at the collection points of the public waste management authorities or at the collection points set up by the manufacturers or distributors as defined by the ElektroG. The return of old appliances is free of charge.

Dealers with a sales area of at least 400 m² for electrical and electronic equipment are obliged to take back the equipment.

The same applies to food retailers with a total sales area of at least 800 m², provided they offer electrical and electronic equipment on a permanent basis or at least several times a year. Distance sellers with a storage area of at least 400 m² for electrical and electronic equipment or a total storage area of at least 800 m² are also obliged to take back electrical and electronic equipment. In general, distributors have the obligation to ensure the free take-back of WEEE by providing suitable take-back facilities within a reasonable distance.

Consumers have the possibility to return an old appliance free of charge to a distributor who is obliged to take it back, if they purchase an equivalent new appliance with essentially the same function. This possibility also exists for deliveries to a private household. In distance selling, the possibility of free collection upon purchase of a new appliance is limited to heat exchangers, display screen equipment and large appliances with at least one outer edge longer than 50 cm.

The distributor has to ask the consumer at the time of the conclusion of the sales contract about a corresponding intention to return.

Apart from that, consumers may return up to three WEEE of one type to a collection point of a distributor free of charge, without this being linked to the purchase of a new appliance. However, the edge lengths of the respective appliances must not exceed 25 cm.

Electrical and electronic equipment used in information and communication technology, such as computers or smartphones, often contain personal data. Consumers themselves are responsible for deleting this data before handing in the devices.



LED Licht Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung und Warnhinweise sorgfältig durch. Diese Hinweise sind für Ihre eigene Sicherheit und die optimale Nutzung des Produktes. Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf.

Produktspezifikation

- Eingangsspannung: 5V
- Leistungsaufnahme: USB Kabel (im Lieferumfang inbegriffen)
- Leistungskraft: 4W

Gebrauchsanleitung

- Bitte entfernen Sie die Schutzfolie von der Acryl Platte.
- Zur Stromversorgung schließen Sie das USB Kabel an.
- Drücken Sie zum Ein und Ausschalten die Einschalttaste.

Reinigungshinweise

- Wischen Sie das Acryl Glas mit einem sauberen und weichen Tuch ab. Benutzen Sie auf keinen Fall scharfe Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche des Acryls beschädigt.

Sicherheitshinweise

- Die Eingangsspannung des Produkts beträgt 5V. Verwenden Sie ein Netzteil mit geeigneter Ausgangsspannung, da das Produkt sonst beschädigt werden kann.
- Dieses Produkt ist nur zum Innengebrauch bestimmt. Die USB-Anschlüsse sind nicht wasserdicht und können nicht im Freien verwendet werden.
- Bitte entfernen Sie die Schutzfolie.
- Bauen Sie das Produkt nicht auseinander.
- Ziehen Sie die Neonröhren nicht von ihrer Rückwand ab.
- Halten Sie das LED-Licht von Feuer- oder Wärmequellen fern, da es sonst beschädigt werden kann.
- Wenn das Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss es ausschließlich durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Stellen Sie über Nacht das Nachtlcht immer aus und lassen Sie es nie unbeaufsichtigt.

Entsorgung

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.

Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben.

Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich.

Rücknahmepflichtig sind Händler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400m² für Elektro- und Elektronikgeräte. Das Gleiche

gilt für Lebensmittelhändler mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800m², sofern sie dauerhaft oder zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten. Ebenso rücknahmepflichtig sind Fernabsatzhändler mit einer Lagerfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte oder einer Gesamtlagerfläche von mindestens 800 m². Generell haben Vertreter die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreter, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeübertrager, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Vertreter hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.

Elektro- und Elektronikgeräte der Informations- und Kommunikationstechnik, wie zum Beispiel Computer oder Smartphones, enthalten häufig personenbezogene Daten. Verbraucher sind selbst dafür verantwortlich, diese vor der Abgabe der Geräte zu löschen.

