

Ohrstöpsel gröÙe
(Nendurchmesser)
Large (7-12 mm)
10-2024

Wiederverwendbare Gehörschutz

DEC DR Grey	SNR	H	M	L
Value	19 dB	19 dB	17 dB	15 dB

CE 1974

EN 352-2:2020

Hergestellt von:
Dynamic Ear Company
(DEC)

Delftechpark 9, 2628 XJ
Delft, Niederlande



Wiederverwendbare Gehörschutz					Ohrstöpsel gröÙe (Nendurchmesser)
DEC DR Grey	SNR	H	M	L	Large (7-12 mm)
Mean Attenuation (MA)	20.6 dB	21.2 dB	19.0 dB	16.8 dB	PR-2893O 10-2024
Standard Deviation (SD)	1.5 dB	2.0 dB	1.7 dB	1.6 dB	
Value	19 dB	19 dB	17 dB	15 dB	

The test according to EN 352-2:2020 and certification to the regulation EU 2016/425 and the production control module D was performed by PZT GmbH, Bismarckstraße 264B, 26389 Wilhelmshaven, #1974, Germany. Dynamic Ear Company declares that the hearing protection is in compliance with PPE regulation EU 2016/425. The full text of the declarations of conformity can be found at the following link:
www.dynamic-ear.com/content/doc-sv1.pdf

F (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA (dB)	14.4	15.1	15.4	17.1	19.9	26.9	17.7	29.9
SD (dB)	3.7	3.7	2.5	3.3	2.4	3.0	2.2	5.5
APV (dB)	10.7	11.4	12.9	13.8	17.5	23.9	15.5	24.4

CE 1974

EN 352-2:2020

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Dynamic Ear Company (DEC) garantiert, dass ihre Produkte für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Wenn Sie glauben, dass dieses Produkt Material- oder Verarbeitungsfehler aufweist, stellen Sie den Gebrauch sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst. Sollte ein Produkt einen Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen, werden wir das Produkt reparieren oder ersetzen und es Ihnen auf Kosten von DEC zusenden. Alle Rücksendungen müssen den Kaufbeleg und eine Dokumentation des beanstandeten Mangels enthalten. Diese EINGESCHRÄNKTE GARANTIE gilt nur, wenn die Produkte gemäß den Anweisungen von DEC ordnungs- gemäß gepflegt wurden und nicht durch Fehlgebrauch, Fahrlässigkeit oder Unfälle beeinträchtigt wurden. Rücksendungen dürfen nicht direkt an DEC erfolgen, es sei denn, sie werden von der Abteilung für Rücksendegenehmigungen (RMA) genehmigt.

DIESE GARANTIE WIRD ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN GEWÄHRT, DIE AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN SIND, EINSCHLIESSLICH DER GARANTIE FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. IN KEINEM FALL HAFTEN DEC ODER DER VERKÄUFER FÜR BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN ODER KOSTEN, SOWEIT DIESE GESETZLICH AUSGESCHLOSSEN SIND.



Anwendung

1 | Das Produkt besteht aus zwei Teilen: dem pilzförmigen Filter und dem wiederverwendbaren universellen Ohrstöpsel (A). 2 | Nehmen Sie die Zunge des Ohrstöpsels zwischen Daumen und Zeigefinger (B). 3 | Ziehen Sie den oberen Teil des Ohrs nach außen und oben und drücken und drehen Sie das Produkt vorsichtig in das Ohr (C). 4 | Positionieren Sie die Zunge oben am Ohr, damit sich das Produkt leichter entfernen lässt (D).

Der perfekte Sitz

1 | Um die vorgesehene Dämpfung zu erreichen, ist es wichtig, dass die Außenseite des Ohrstöpsels luft- dicht mit dem Gehörgang abschließt (E). 2 | Wenn sich der Ohrstöpsel unbequem anfühlt oder schwer einzuführen ist (F) oder wenn es nicht möglich ist, eine gute Ab- dichtung mit dem Gehörgang zu erzielen (G), setzen Sie den Filter in einen Ohrstöpsel anderer Größe ein.

Entfernen, Reinigen und Aufbewahren

1 | Nehmen Sie die Zunge des Ohrstöpsels zwischen Daumen und Zeigefinger (C & D). 2 | Entfernen Sie das Produkt mit einer langsamen Drehbewegung, um die Abdichtung mit dem Gehörgang allmählich aufzulösen. 3 | Reinigen Sie die Ohrstöpsel nach jedem Gebrauch. Sie können mit einem feuchten Tuch oder antibakteriellen Reinigungstüchern abgewischt werden. Wir empfehlen, die Filter nur bei Bedarf zu reinigen. Verwenden Sie keine alkoholhaltigen Reinigungslösungen, Seifen oder Reinigungsmittel. 4 | Bewahren Sie das Produkt immer in einem sauberen, wiederverschließbaren Transportetui auf. Der empfohlene Lagertemperaturbereich liegt zwischen -10 °C und 50 °C.

WARNHINWEISE

- Wenn diese Anweisungen und Warnhinweise nicht beachtet werden, wird der Schutz, den das Produkt bietet, stark beeinträchtigt.
- Das Produkt ist dazu bestimmt, im Ohr getragen zu werden und den Träger vor den schädlichen Auswirkungen von Lärm zu schützen.
- Ohne Filter bietet der Ohrstöpsel keinen Schutz.
- ERSTICKUNGSGEFAHR – Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Das Produkt muss in Übereinstimmung mit der Anleitung angepasst, eingestellt und gepflegt werden. Eine unsachgemäÙe Anpassung kann die Wirksamkeit des Produkts beeinträchtigen. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller, wenn mit den mitgelieferten Ohrstöpseln keine ausreichende Abdichtung erreicht werden kann.
- Die Leistung des Produkts kann nach Kontakt mit scharfen Gegenständen, z. B. durch Durchstechen oder Schneiden, verringert sein.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig, um seine Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.
- Das Produkt kann bei Kontakt mit Chemikalien oder Alkohol nachteilig beeinflusst werden.
- Plötzliches oder schnelles Herausziehen des Produkts aus dem Gehörgang kann das Trommelfell beschädigen.
- In lauter Umgebung muss stets ein geeigneter Gehörschutz getragen werden.
- Es wird nicht empfohlen, das Produkt länger als drei (3) Jahre nach dem Produktionsdatum zu verwenden. Die angegebene Dämpfung des Produkts kann nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr garantiert werden.

Entdecken Sie unsere maßgeschneiderten Gehörschutzlösungen : www.geers.de/gehoerschutz/

